


Manual



1. Descrições Funcionais

- **básico:** Define o tempo básico.
- **bônus:** Define o tempo básico e o tempo de bônus.
- **atraso:** Define o tempo básico, segundas leituras e tempo.
- **temporização positiva:** Define o tempo básico como 0 para o sistema geral de racionamento.

2. Descrições das Teclas

- 【🕒】 Define e confirma parâmetros; mantenha pressionado para reiniciar
 - 【▲】 Aumenta o valor numérico e alterna entre regras.
 - 【▼】 Diminui o valor numérico e alterna entre regras.
 - 【▶||】 Iniciar/Pausar; muda a posição do cursor durante a configuração.
- 【ON/OFF】 Liga/desliga o temporizador; liga/desliga o som. Tentar novamente

3. Regras

SN	Regras	Tempo Básico	Tempo Auxiliar Simplificado	Exibição na Tela	Definição do Usuário	Observação
1	Básico	10 min			Tempo Básico Modificável	Temporização positiva para tempo básico
2	Bônus	20 min	Bônus antes da temporização para cada etapa		Tempo básico e parâmetros auxiliares são modificáveis	bônus e atraso de 1-60s
3	Atraso	30 min	Atraso antes da temporização para cada etapa			

4. Instruções de Operação

- Após a instalação da bateria, a tela realizará uma inspeção automática. Em seguida, o temporizador emitirá um sinal sonoro. Na sequência, a tela exibirá conforme mostrado na figura à direita. O indicador de racionamento piscará.
- 
- Pressione ▲ ▼ para mover a posição do • piscante para cima e para baixo para selecionar as regras necessárias.
 - Pressione ⌚ para confirmar a regra selecionada. Se os parâmetros existentes não precisarem ser alterados, pressione diretamente ►||, e a parte onde a gangorra se eleva começará a cronometrar. Se os parâmetros existentes precisarem ser alterados, pressione ►|| novamente, e a hora à esquerda ⌚ da tela piscará. Pressione ►|| para mudar a posição do cursor, e pressione ▲ ▼ para alterar o valor numérico. Após a configuração dos parâmetros, pressione ⌚ para confirmar os parâmetros. Pressione ►|| novamente, e a parte onde a gangorra se eleva começará a cronometrar.
 - No final ou durante um jogo, pressione ⌚ por cerca de 2s para reiniciar.

5. Notas

- Utilize duas pilhas AA. Por favor, retire as pilhas se elas não forem utilizadas por um longo período, para proteger as pilhas contra vazamentos e prevenir danos às peças.
- Para cada regra, os parâmetros de tempo podem ser alterados automaticamente.